

Guia de Uso Rápido	
Realizar ligações locais	Basta discar o número desejado Ex: 31208565 (Fixo); 981230024 (Celular)
Realizar ligações DDD	0 + DDD + número (obrigatoriamente com o 0 antes) Ex.: 08531208565 (Fixo); 085981230024 (Celular)
Realizar ligações DDI (Por segurança este tipo de ligação é bloqueada por padrão)	0 + Cód. país + Cód. área + número
Transferência Assistida	*2 + Ramal/Fila/Destino Ex.: *2 + ouvir "Transferência" + 1103 Se não ouvir a palavra 'Transferência' a transferência não dará certo
Transferência Cega	# + Ramal/Fila/Destino Ex.: # + ouvir "Transferência" + 1103 Se não ouvir a palavra 'Transferência' a transferência não dará certo
Captura de Chamada (Necessário estar no mesmo grupo de Captura, configuração é feita no neWave One)	*8
Captura de chamada direta	*9 + ramal
Teste de Eco	600
Dizer ramal	*24*
Siga-me	Configuração realizada no neWave One
Espionar ramal	Configuração realizada no neWave One
Conferência Com Senha (Solicitar senha no grupo do WhatsApp)	Basta discar 700 PS: Para enviar um cliente ou algum outro ramal para a sala, basta ligar para o destino desejado e transferi-lo para o 700 utilizando a transferência assistida (*2+700), após digitar a senha basta desligar a ligação.
Conferência sem Senha	Basta discar 701 PS: Para enviar um cliente ou algum outro ramal para a sala, basta ligar para o destino desejado e transferi-lo para o 700 utilizando a transferência cega (#+701.
Hora Certa	*31